

## INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY ROLOWANEJ

\*\*\*\*\*

Poniższa instrukcja odnosi się do bramy rolowanej aluminiowej, składającej się z :

- zawieszenia i napędu w formie wału z silnikiem elektrycznym o odpowiednim udźwigu, dodatkowo ma korbę do podnoszenia awaryjnego – ręcznego,
- pancerza z listwami prowadnic,
- sterownika kluczowego lub na specjalne życzenie pilota, fotokomórek itp.
- ewentualnie zamki – blokady dodatkowe .

Zakres ruchu : w pionie (regulowany zmianą położenia wyłączników krańcowych)

### WSKAZÓWKI DLA UŻTKOWNIKA

1. Przed uruchomieniem należy odblokować dodatkowe zamki – blokady.
2. Uruchomienie następuje po włożeniu kluczyka do sterownika, przekręceniu i przytrzymaniu klucza w kierunku zgodnym ze strzałkami na obudowie ewentualnie po naciśnięciu przycisku klawiszowego, ewentualnie po zasterowaniu pilotem, w zależności od wyposażenia.
3. Podczas ruchu pancerza **n i e w o l n o** przebywać pod pancerzem, mimo, że bramy posiadają urządzenia zabezpieczające.  
Nie należy także dodatkowo „pomagać” lub zwalniać w ruchu pancerza, gdyż grozi to przeciążeniem napędu i uszkodzeniem całej bramy.
4. Brak napięcia – brama przystosowana jest do pracy w trybie **a w a r y j n y m** .  
Służy do tego korba, która pozwoli w przypadku braku prądu podnieść lub opuścić pancerz. Należy w tej sytuacji odblokować zamki dodatkowe i upewnić się, że w sterowniku kluczowym nie ma klucza, po czym przejść do awaryjnej pracy korbą.
5. Przybory do sterowania: klucze, piloty, korba – powinny być pod kontrolą osób odpowiedzialnych, gdyż bramy są urządzeniami zabezpieczającymi.
6. Gwarancja: krata objęta jest gwarancją w okresie 12 miesięcy od zamontowania.
7. Usterki w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu należy bezzwłocznie Powiadomić wykonawcę, w okresie gwarancji wszystkie usterki wynikające z ukrytych wad zostaną usunięte nieodpłatnie.  
W okresie gwarancji próby napraw we własnym zakresie, dokonywanie zmian w konstrukcji, oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem – mogą spowodować utratę praw do gwarancji.      Tel/fax 012 281 74 74 , 281 76 66  
Fax 644 34 96, kom. 0601 47 86 86

\*\*\*\*\*

### ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z ZAKUPU NASZEJ BRAMY

F.H.U. DAN-DAV SŁAWOMIR POTRZEBSKI  
ZIELONA 45, 32-709 DRWINIA  
NIP 678 003 9155, REGON 350454320  
e-mail: info@dandav.com.pl  
[www.dandav.com.pl](http://www.dandav.com.pl)