

INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY SEGMENTOWEJ (drzwi sekcyjnych)

PODSTAWOWE WARUNKI PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI BRAMY ZAPEWNIAJĄCE JEJ DŁUGOTRWAŁĄ BEZAWARYJNĄ PRACĘ.

1. W obrębie uszczelki dolnej zapewnić swobodny odpływ wody
2. Chronić bramę przed czynnikami szkodliwymi dla powłok lakierniczych oraz metali min. środkami żrącymi takimi jak kwasy, ługi, sole.
3. Podczas wykańczania pomieszczenia lub jego remontu należy bramę zabezpieczyć przed odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami.
4. Do czyszczenia segmentów bramy należy używać środków łagodnych, bezpiecznych dla powłok lakierniczych np. wody miękkiej gąbki lub dostępnych w handlu środków do czyszczenia powłok lakierniczych
5. Do czyszczenia segmentów przeszklonych nie stosować środków zawierających alkohol lub rozpuszczalniki (mogą powodować matowienie szyb akrylowych), można stosować łagodne środki czyszczące ale zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie próby na małej powierzchni przeszklenia.
6. Bez uzgodnienia z producentem niedopuszczalna jest zmiana podzespołów bramy wpływająca na zmianę jej ciężaru. Sprężyny zastosowane w bramie są dobrane do konkretnego ciężaru i każda zmiana wpływa niekorzystnie na prace bramy.
7. Niedopuszczalna jest zmiana naciągu sprężyn wykraczająca poza wartości podane w instrukcji montażu
8. Do ręcznego otwierania należy używać wyłącznie specjalnego uchwyty zewnętrznego i wewnętrznego lub (jeżeli jest zamontowana) wyciągarki łańcuchowej.
9. Bramę należy otwierać łagodnie, bez nagłych szarpnięć które wpływają negatywnie na trwałość bramy i bezpieczeństwo jej użytkowania.
10. Jeżeli w bramie zamontowana jest furtka zabrania się podnoszenia bramy w przypadku gdy furtka nie jest zamknięta na klucz.
11. Co najmniej raz na trzy miesiące a w przypadku bram przemysłowych raz na miesiąc należy we własnym zakresie przeprowadzić bieżące przeglądy bramy w czasie których należy:
 - sprawdzić linki, czy nie wykazują uszkodzeń (pęknięte druty, korozja)
 - sprawdzić sprężyny (sprężyny nie mogą wykazywać widocznych uszkodzeń mechanicznych, należy zwrócić uwagę na połączenie sprężyn z bębniami, połączenie to nie powinno wykazywać wyczuwalnych luzów)
 - sprawdzić dokręcanie i prawidłowe zamocowanie wszystkich części łącznych, zwłaszcza śrub mocujących prowadnice oraz wkrętów mocujących zawiasy
 - w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie zgłosić
12. Brama jest objęta 12 miesięczną gwarancją.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z ZAKUPU NASZEJ BRAMY

FHU DAN-DAV Sławomir Potrzebski
ZIELONA 45, 32-709 Drwinia
TEL/ FAX 012 281 74 74, 281 76 66