

INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY SEGMENTOWEJ DAN DAV MECHANICZNEJ I MANUALNEJ

Poniższa instrukcja odnosi się do : BRAMY SEGMENTOWEJ DAN DAV , składającej się z :

- zawieszenia i napędu w formie wału z silnikiem elektrycznym o odpowiednim udźwigu z korba lub łańcuchem do podnoszenia awaryjnego- ręcznego,
- płaszcz wraz z listwami prowadnic,
- sterownika klawiszowego, lub na specjalne życzenie zdalne sterowania , fotokomórki
- ewentualny zamek – blokada dodatkowa.

Zakres ruchu : w poziomie lub w pionie zależnie od prowadzenia bramy segmentowej.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przed uruchomieniem MECHANICZNYM bramy segmentowej należy odblokować dodatkowe zamki – blokady (rygle wewnętrzne)
2. Uruchomienie bramy segmentowej mechanicznie (za pomocą silnika) następuje po naciśnięciu przycisku klawiszowego, ewentualnie po zasterowaniu pilotem, w zależności od wyposażenia
3. Podczas ruchu płaszcz (paneli) n i e w o l n o przebywać bezpośrednio pod opuszczanym płaszczem, po mimo, że brama posiada urządzenia zabezpieczające przed opadnięciem. (zabezpieczenie przed zerwaniem linki , zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn oraz w dodatkowej opcji listwę ciśnieniową)
Nie należy także „pomagać “ lub zwalniać w ruchu płaszcz, gdyż grozi to przeciążeniem napędu i uszkodzeniem całej bramy segmentowej.
4. Brak napięcia – brama przystosowana do pracy w trybie a w r y j n y m .
Służy do tego korba lub łańcuch, za pomocą których w przypadku braku napięcia możemy podnieść lub opuścić płaszcz bramy segmentowej. Należy wówczas odblokować zamki dodatkowe i upewnić się, że został rozblokowany silnik napędzający (przełącznik sznurkowy „czerwony” w położeniu rozprzęglenia) , po czym przejść do awaryjnej pracy korba lub łańcuchem.
5. STEROWANIE MANUALNE (ręczne) Przed uruchomieniem ręcznym bramy segmentowej należy odblokować dodatkowe zamki – blokady (rygle wewnętrzne). Następnie za pomocą pochwytu umocowanego na płaszczu bramy segmentowej poderwać ją niewielką siłą (brama segmentowa wyważona jest w taki sposób iż możemy ją zatrzymać na dowolnej żądanej wysokości.)
6. Przybory do sterowania : klucze , piloty, korba, łańcuch – powinny znajdować się pod kontrolą osób odpowiedzialnych , gdyż bramy są urządzeniami zabezpieczającymi.
7. Gwarancja : brama jest objęta gwarancją w okresie 12 miesięcy od zamontowania .
8. Usterki : w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu bramy segmentowej należy bezzwłocznie powiadomić wykonawcę. W okresie gwarancji wszystkie usterki wynikające z ukrytych wad zostaną usunięte nie odpłatnie.
W okresie gwarancji próby napraw we własnym zakresie , dokonywanie zmian w konstrukcji, oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem – mogą powodować utratę praw gwarancji.
Tel/fax kontaktowy : 0 12 281 74 74 , 281 76 66 ,

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z ZAKUPU NASZEJ BRAMY

F.H.U. **DAN-DAV** SŁAWOMIR POTRZEBSKI
Zielona 45, 32-709 Drwinia
NIP 678 003 91 55 , REGON 350454320
TEL/FAX 012 281 74 74 , 281 76 66
e-mail: info@dandav.com.pl, www.dandav.com.pl