

# INSTRUKCJA OBSŁUGI KRATY ROLOWANEJ ALFA-1

Poniższa instrukcja odnosi się do kraty rolowanej stalowej , składającej się z :

- zawieszenia i napędu w formie wału z silnikiem elektrycznym o odpowiednim udźwigu , dodatkowo ma korbę do podnoszenia awaryjnego – ręcznego,
- pancerza z listwami przewodnic ,
- sterownika kluczowego lub na specjalne życzenie pilota, fotokomórek itp.
- ewentualne zamki – blokady dodatkowe,

Zakres ruchu : w pionie (regulowany zmianą położenia wyłączników krańcowych )

## WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przed uruchomieniem należy odblokować dodatkowe zamki – blokady.
2. Uruchomienie następuje po włożeniu kluczyka do sterownika przekręceniu i przytrzymaniu klucza w kierunku zgodnym ze strzałkami na obudowie, ewentualnie po naciśnięciu przycisku klawiszowego, ewentualnie po zasterowaniu pilotem , w zależności od wyposażenia.
3. Podczas ruchu pancerza **n i e w o l n o** przebywać pod pancerzem , mimo, że kraty posiadają urządzenia zabezpieczające.  
Nie należy także dodatkowo „pomagać ‘ ’ lub zwalniać w ruchu pancerza , gdyż grozi to przeciążeniem napędu i uszkodzeniem całej kraty.
4. Brak napięcia – krata przystosowana jest do pracy w trybie **a w a r y j n y m** .  
Służy do tego korba , która pozwoli w przypadku braku prądu podnieść lub opuścić pancerz.  
Należy w tej sytuacji odblokować zamki dodatkowe i upewnić się , że w sterowniku kluczowym nie ma klucza , po czym możemy przejść do awaryjnej pracy korbą.
5. Przybory do sterowania : klucze, piloty, korba – powinny być pod kontrolą osób odpowiedzialnych, gdyż kraty są urządzeniami zabezpieczającymi.
6. Gwarancja : krata objęta jest gwarancją w okresie 12 miesięcy od zamontowania.
7. Usterki w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu należy bezzwłocznie powiadomić wykonawcę, w okresie gwarancji wszystkie usterki wynikające z ukrytych wad zostaną usunięte nieodpłatnie .  
W okresie gwarancji próby napraw we własnym zakresie, dokonywanie zmian w konstrukcji, oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem – mogą spowodować utratę praw do gwarancji.  
Tel/ fax 012 281 74 74 , 281 76 66 , kom. 0601 47 86 86 ,  
fax 012 644 34 96

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z ZAKUPU NASZEJ KRATY

F.H.U. DAN-DAV SŁAWOMIR POTRZEBSKI  
ZIELONA 45, 32-709 DRWINIA  
NIP 678 003 91 55 , REGON 350454320  
Tel/ fax 012 281 74 74 , 281 76 66,  
e-mail:info@dandav.com.pl  
[www.dandav.com.pl](http://www.dandav.com.pl)