

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROLOWANYCH BRAM SZYBKOBIEŻNYCH

Poniższa instrukcja odnosi się do: Rolowanych bram szybkobieżnych, składających się z:

- obudowy i napędu w formie wału z silnikiem elektrycznym o odpowiednim udźwigu z dźwignią do ponoszenia awaryjnego-ręcznego
- pancerza wraz z listwami prowadzącymi
- sterownika (centrali, radaru, fotokomórki, listwy ciśnieniowej)
- otwarcia podczas zaniku prądu

Zakres ruchu: w pionie –regulowany zmianą położenia wyłączników krańcowych

Wskazówki dla użytkownika

1. Uruchomienie następuje po przez naciśnięcie przycisku (sterownika), przycisku w centrali sterującej, wejście w pole działania radaru.
2. brama posiada wyłącznik AWARYJNY (zatrzymania w każdym położeniu)
3. Podczas ruchu pancerza nie wolno przebywać pod pancerzem
4. Świecąca się lampa sygnalizuje pracę bramy
5. nie należy także pomagać lub zwalniać ruchu pancerza gdyż grozi to przeciążeniem napędu i uszkodzenia całej bramy

BRAK NAPIĘCIA – brama automatycznie się otwiera

1. W przypadku awarii do otwierania służy ciągnie umieszczone na lewej prowadnicy, które pozwoli podnieść lub opuścić pancerz bramy.
2. Należy wówczas odblokować silnik poprzez przekręcenie dźwigu zgodnie z instrukcją znajdującą się obok dźwigu
3. Usterki: w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu bramy foliowej należy bezzwłocznie powiadomić dział techniczny (wykonawcę firmę DAN DAV) .

W okresie gwarancji próby naprawy we własnym zakresie, dokonywanie zmian w konstrukcji oraz używanie niezgodne z przeznaczeniem mogą spowodować utratę praw gwarancyjnych.

Tel/fax kontaktowy : 0 12 281 74 74 , 281 76 66 ,

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z ZAKUPU NASZEJ BRAMY

F.H.U. DAN-DAV SŁAWOMIR POTRZEBSKI
ZIELONA 45, 32-709 DRWINIA
NIP 678 003 91 55 , REGON 350454320
TEL/FAX 012 281 74 74 , 281 76 66
e-mail: info@dandav.com.pl
www.dandav.com.pl