



## INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻALUZJI STALOWEJ DAN DAV

Poniższa instrukcja odnosi się do : ŻALUZJI STALOWEJ DAN DAV , składającej się z :

- zawieszenia i napędu w formie wału z silnikiem elektrycznym o odpowiednim udźwigu z korbą do podnoszenia awaryjnego- ręcznego,
- pancerza wraz z listwami prowadnic,
- sterownika kluczowego, lub na specjalne życzenie zdalne sterowania , fotokomórki
- ewentualny zamek – blokada dodatkowa.

Zakres ruchu : w pionie – regulowany zmianą położenia wyłączników krańcowych.

### WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przed uruchomieniem należy odblokować dodatkowe zamki – blokady
2. Uruchomienie następuje po włożeniu kluczyka do sterownika przekręceniu i przytrzymaniu klucza w kierunku zgodnym ze strzałkami na obudowie, ewentualnie po naciśnięciu przycisku klawiszowego, ewentualnie po zasterowaniu pilotem, w zależności od wyposażenia
3. Podczas ruchu pancerza n i e w o l n o przebywać pod pancerzem , mimo, że żaluzja posiada urządzenia zabezpieczające przed opadnięciem.  
Nie należy także „ pomagać ” lub zwalniać w ruchu pancerza, gdyż grozi to przeciążeniem napędu i uszkodzeniem całej żaluzji.
4. Brak napięcia – krata przystosowana do pracy w trybie a w r y j n y m .  
Służy do tego korbą , która pozwoli w przypadku braku prądu podnieść lub opuścić pancerz żaluzji. Należy wówczas odblokować zamki dodatkowe i upewnić się, że w sterowniku kluczowym nie ma klucza, po czym przejść do awaryjnej pracy korbą.
5. Przybory do sterowania : klucze , piloty, korbą – powinny znajdować się pod kontrolą osób odpowiedzialnych , gdyż żaluzje są urządzeniami zabezpieczającymi.
6. Gwarancja : żaluzja jest objęta gwarancją w okresie 12 miesięcy od zamontowania .
7. Usterki : w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu żaluzji należy bezzwłocznie powiadomić wykonawcę. W okresie gwarancji wszystkie usterki wynikające z ukrytych wad zostaną usunięte nie odpłatnie.  
W okresie gwarancji próby napraw we własnym zakresie , dokonywanie zmian w konstrukcji, oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem – mogą powodować utratę praw gwarancji.  
Tel/fax kontaktowy : 0 12 281 74 74 , 281 76 66 ,

### ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z ZAKUPU NASZEJ ŻALUZJI

F.H.U. DAN-DAV SŁAWOMIR POTRZEBSKI  
ZIELONA 45, 32-709 DRWINIA  
NIP 678 003 91 55 , REGON 350454320  
TEL/FAX 012 281 74 74 , 281 76 66  
e-mail: info@dandav.com.pl  
[www.dandav.com.pl](http://www.dandav.com.pl)